

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

OhMiBod Freestyle:G

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	OhMiBod
Shopify SKU	D-215163; D-215164
Terméktípus	vezeték nélküli, zenére reagáló G-pont-vibrátor
Tápellátás	beépített, tölthető akkumulátor; akár kb. 5 óra üzemidő
Vízállóság	fröccsenésálló / splash-proof
Anyag	nem porózus ABS + PU bevonat, króm részletek
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-215163-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
- Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
- Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

- Hüvelyi G-pont-stimulációra kialakított, zenére reagáló vezeték nélküli vibrátor.
- Zenei módban a rezgés a csatlakoztatott hangforrás ritmusára reagál.
- Kézi módban 7 előre programozott rezgésminta használható.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

beépített, tölthető akkumulátor; akár kb. 5 óra üzemidő

3. Kezelőszervek és funkciók

- Zenei mód: csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vezeték nélküli jeladót a kompatibilis telefonhoz, lejátszóhoz vagy hangforráshoz.
- A zene hangereje és a rezgés erőssége külön szabályozható.
- Kézi módban a 7 beépített rezgésminta közül választhat.
- A jeladó hatótávolsága a gyártói adat szerint legfeljebb kb. 7,5 m.

4. Használat

- Első használat előtt töltsse fel a készüléket.
- Használjon megfelelő síkosítót, majd lassan helyezze a hajlított fejet a G-pont területéhez.
- Kezdje alacsonyabb intenzitással.
- A készülék csak fröccsenésálló; ne merítse vízbe.

5. Tisztítás és karbantartás

- A testet nedves, puha ruhával és kompatibilis tisztítószerrel tisztítsa.
- Ne merítse vízbe és ne engedje, hogy a töltőcsatlakozás nedves maradjon.
- Tárolás előtt szárítsa meg teljesen.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

- Olajmentes, a PU-bevonattal kompatibilis síkosítót használjon; bizonytalanság esetén válasszon vízbázisú formulát.

7. Biztonsági figyelmeztetések

1. Ne használja víz alatt.
2. Töltés közben ne használja.
3. Sérült kábel, burkolat vagy szokatlan melegedés esetén ne töltsen tovább.
4. Fájdalom vagy irritáció esetén szakítsa meg a használatot.

8. Tárolás

1. Tiszta, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
2. Hosszabb tárolás előtt tisztítsa és szárítsa meg.
3. Ne tárolja úgy, hogy a kezelógombok tartós nyomás alatt legyenek.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. Beépített akkumulátoros készüléket ne bontson meg és az akkumulátort ne próbálja házilag cserélni, ha ezt a gyártó nem engedélyezi.
2. Az elektromos készüléket és az akkumulátort élettartama végén elkülönített elektronikai hulladékgyűjtő vagy visszavételi ponton adja le.
3. Sérült, felpúposodott, szivárgó vagy rendellenesen melegedő akkumulátoros készüléket ne töltsön tovább.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

<https://www.lovelifetoys.com/customer-care>

<https://manuals.plus/m/106e198ff079898cd01c8cef47c19a27e9477a093ed073eff6a8f86bebd74bab.pdf>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.