

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

B Swish Bcute Classic Curve

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	B Swish
Shopify SKU	D-196958
Terméktípus	hajlított, elemes személyi masszírozó / G-pont-kialakítású vibrátor
Tápellátás	1 × AA elem; az elem nem része a gyártói termékadat szerint
Vízállóság	vízálló
Anyag	szilikon + PU-bevonatú ABS
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-196958-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
- Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
- Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
- Gyermkektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

1. A termék célzott intim és erogénzóna-masszázsra készült.
2. A hajlított fej a gyártói termékoldal szerint célzott stimulációra kialakított.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele megfelelően zár-e.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

1 × AA elem; az elem nem része a gyártói termékadat szerint

3. Kezelőszervek és funkciók

1. A Classic Line egyetlen, kettős funkciójú be-/kikapcsoló és módválasztó gombbal működik.
2. Bekapcsolás: nyomja meg egyszer a gombot. A gomb fehér fénnel világít.
3. Módváltás: minden rövid gombnyomás a következő funkcióra lép.
4. Kikapcsolás: tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, vagy léptessen végig az összes funkción.
5. Az 5 gyártói funkció: Low, Medium, High, Flutter, Tease.

4. Használat

1. Tisztítsa meg a terméket az első használat előtt.
2. Helyezzen be 1 db AA elemet a jelölt polaritás szerint.
3. Külső használatnál helyezze a kívánt erogén zónára, és alacsonyabb fokozattal kezdjen.
4. A konkrét csomagolás által engedélyezett intim használatnál használjon megfelelő síkosítót és ne erőltesse a készüléket.

5. Tisztítás és karbantartás

1. Első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg.
2. Használjon alkoholmentes antibakteriális szappant és vizet, vagy kifejezetten intim eszközökhöz készült tisztítót.
3. Tárolás előtt teljesen szárítsa meg.
4. Az elemeket tárolás előtt vegye ki.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

1. Szilikonfelület miatt kizárólag vízbázisú síkosító használata javasolt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

1. Ne használja duzzadt, gyulladt, fertőzött, irritált vagy sérült bőrfelületen.
2. Vízálló modellnél a záróelemet / elemtartó fedelet használat előtt teljesen zárja le.
3. A gyártó általános Classic/Deluxe kézikönyve a készüléket személyi masszírozóként kezeli; a konkrét termék csomagolásán feltüntetett rendeltetés elsőbbséget élvez.
4. Ne használjon sérült elemet, és ne keverjen új és használt elemeket.

8. Tárolás

1. Tiszta, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol tárolja.
2. Más anyagú intim eszközöktől lehetőleg elkülönítve tárolja.
3. Tárolás előtt hagyja lehűlni és vegye ki az elemeket.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. A használt elemeket ne dobja háztartási hulladékba. Adja le kijelölt elem- vagy akkumulátorgyűjtő ponton.
2. Az elektromos terméket élettartama végén elkülönítetten gyűjtse; ne helyezze vegyes háztartási hulladékba.
3. Az elemtartó érintkezőit rövidzárlattól és nedvességtől védeni kell.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0717/9006/8012/files/Classic_Combined.pdf

<https://bswish.com/products/bcute-classic-curve>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.