

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

Fun Factory Amorino vízálló nyuszis vibrátor

A dokumentum a korábban ellenőrzött magyar terméktájékoztató tartalmát egységes, kézikönyv jellegű formában közli.

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gyártó / márka      | FUN FACTORY                                                                    |
| Shopify SKU         | D-244271; D-244270                                                             |
| Termékkategória     | Csikló vibrátor; G-pont vibrátor; Nyuszis vibrátor; Vibrátor; Vízálló vibrátor |
| Dokumentumazonosító | CC-UM-D-244271-HU                                                              |
| Verzió / dátum      | Rev. 2.0 • 2026-10-01                                                          |
| EAN                 | 4255821801688 a D-244271 türkiz változathoz                                    |
| Vezérlés            | 6 sebesség + 6 rezgésminta                                                     |
| Töltés              | a gyártói manual szerint 8 óra első töltés, akár 4 óra használat töltésenként  |

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatához.
- A terméket kizárólag a fizikai csomagoláson és az eredeti gyártói dokumentációban megadott rendeltetés szerint használja.
- Eltérés esetén az eredeti gyártói útmutató és a fizikai címke az irányadó.
- Sérült, lejárt, megváltozott vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.

1. Rendeltetésszerű használat

A terméket a megnevezésének, a gyártói dokumentációnak és az alábbi termékspecifikus tudnivalóknak megfelelően használja.

2. Első használat és tisztítás

- Az első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg.
- Használjon illatanyagmentes szappant vagy szexjáték-tisztítót.
- A gyártó 100% waterproof kialakítást ad meg.

3. Síkosító

Vízbázisú síkosítót használjon. Szilikonbázisú síkosítóval ne kezeld a szilikon felületet.

4. Töltés

- A mágneses USB-töltőt USB-aljzathoz csatlakoztassa, majd illessze a játék töltőpontjaihoz.
- Az első teljes töltéshez a manual kb. 8 órát ír.
- Töltés közben ne használja a játékot.

5. Vezérlés

- Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot kb. fél másodpercig.
- A két vezérlőgombbal válthatsz a sebességek és minták között.
- A szilikonpánt forgatható vagy eltávolítható az eltérő stimulációhoz.

6. Anális használat

A hivatalos manual anális használatra csak a levehető szilikonpánt eltávolítása után jelöli megfelelőnek a terméket.

használati útmutatója és/vagy aktuális gyártói termékoldala alapján készült. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez kapott eredeti útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.

7. Forrás és dokumentumstátusz

A tartalom alapjául szolgáló források:

[https://cdn.shopify.com/s/files/1/0256/6917/3332/files/FF\\_UM\\_AMORINO\\_78x78\\_v8\\_view\\_Shopify.pdf?v=1715605690](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0256/6917/3332/files/FF_UM_AMORINO_78x78_v8_view_Shopify.pdf?v=1715605690)

<https://en.funfactory.com/products/amorino>

**DOKUMENTUMSTÁTUSZ**

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a korábban ellenőrzött termékinformációk alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.
- Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti útmutató, a fizikai címke és a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.