

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

FUN FACTORY Darling Devil

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	FUN FACTORY
Shopify SKU	D-244259; D-244258
Terméktípus	rabbit vibrátor, G-pont + csikló stimuláció
Tápellátás	2 × AAA elem
Vízállóság	IPX7
Anyag	testbarát szilikon a termékforrások szerint
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-244259-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

- A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL
- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
 - Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
 - Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

1. Kettős belső és külső stimulációra kialakított rabbit vibrátor.
2. A hajlított szár G-pont-stimulációra, a külső kar csiklóstimulációra szolgál.
3. 4 sebesség és 6 rezgésmód szerepel az exact SKU-forrásokban.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

2 × AAA elem

3. Kezelőszervek és funkciók

1. Az elemek behelyezésénél kövesse a gyártói Battery Vibrators kézikönyv polaritás- és zárási jelöléseit.
2. A kezelőgombokkal először a legalacsonyabb intenzitást válassza, majd fokozatosan emelje.
3. A 6 mintázat között a termék kezelőszerveivel lehet váltani.

4. Használat

1. Első használat előtt tisztítsa meg.
2. Helyezzen be 2 db AAA elemet.
3. Vízbázisú síkosítóval, fokozatosan pozicionálja a belső és külső stimulációs részt.
4. Ne erőltesse a hajlított szárát és ne használja fájdalom esetén.

5. Tisztítás és karbantartás

1. Használat előtt és után meleg vízzel és kímélő szappannal vagy toy cleanerrel tisztítsa.
2. Tisztítás után teljesen szárítsa meg; tárolás előtt vegye ki az elemeket.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

1. Szilikonfelülethez vízbázisú síkosító használata javasolt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

1. Fájdalom, irritáció, zsibbadás vagy vérzés esetén azonnal szakítsa meg a használatot.
2. Az elemtartót vízbe merítés előtt teljesen zárja le.
3. Sérült terméket ne használjon.

8. Tárolás

1. Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolja.
2. Az elemeket hosszabb tárolás előtt vegye ki.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. A használt elemeket ne dobja háztartási hulladékba. Adja le kijelölt elem- vagy akkumulátorgyűjtő ponton.
2. Az elektromos terméket élettartama végén elkülönítetten gyűjtse; ne helyezze vegyes háztartási hulladékba.
3. Az elemtartó érintkezőit rövidzárlattól és nedvességtől védeni kell.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

<https://en.funfactory.com/pages/download-user-manuals>

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0256/6917/3332/files/FF_Usermanual_Battery_Vibrators.pdf

<https://www.evastoys.eu/devil-rabbit-vibrator-fun-factory-darling.html>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.