

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

LELO Enigma Cruise szónikus kettős vibrátor

A dokumentum a korábban ellenőrzött magyar terméktájékoztató tartalmát egységes, kézikönyv jellegű formában közli.

Gyártó / márka	LELO
Shopify SKU	D-231336; D-231337
Termékkategória	Csikló vibrátor; Csiklóizgató; G-pont vibrátor; Lelo; Nyuszis vibrátor; Vibrátor; Vízálló vibrátor
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-231336-HU
Verzió / dátum	Rev. 2.0 • 2026-10-01
Típus	szónikus csikló- és G-pont-stimulátor
Vízállóság	100% waterproof
Technológia	Cruise Control

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatához.
- A terméket kizárólag a fizikai csomagoláson és az eredeti gyártói dokumentációban megadott rendeltetés szerint használja.
- Eltérés esetén az eredeti gyártói útmutató és a fizikai címke az irányadó.
- Sérült, lejárt, megváltozott vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.

1. Rendeltetésszerű használat

A terméket a megnevezésének, a gyártói dokumentációnak és az alábbi termékspecifikus tudnivalóknak megfelelően használja.

2. Használat

- A hüvelyi kart ne helyezze túl mélyre. Előbb igazítsd a belső részt, majd a szónikus stimulátort a csiklóhoz, és csak ezután kapcsolja be.
- Kezdje alacsony intenzitással, majd fokozatosan emelje a számodra kényelmes szintre.

3. Vezérlés

- A + gombbal kapcsolja be és növelj az intenzitást.
- A módválasztóval lépkedj a programok között.

4. Síkosító

A LELO szilikon eszközeihez vízbázisú síkosítót használjon. A gyártó a szilikonbázisú síkosítót nem javasolja LELO szilikon játékokhoz.

5. Töltés

- Az első használat előtt tölts fel a készüléket. A dokumentált töltési idő kb. 2 óra.
- Töltés előtt a készülék legyen száraz, és töltés közben ne használja.

6. Tisztítás

- Használat előtt és után tisztítsa meg meleg vízzel és kímélő szappannal vagy szexjáték-tisztítóval.
- Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.

7. Vízhasználat

A gyártó 100% waterproof kialakítást jelöl. Töltés előtt mindig teljesen szárítsa meg a készüléket. és/vagy aktuális termékoldala alapján készült. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez kapott eredeti útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.

8. Forrás és dokumentumstátusz

A tartalom alapjául szolgáló források:

https://assets.lelo.com/dx/static/2024-12/LELO_ENIGMA%20Cruise_Online%20Manual_EN_0.pdf

https://assets.lelo.com/dx/static/2024-12/LELO_ENIGMA%20Cruise_Online%20Manual_EN_0.pdf?VersionId=glqsitNNks0gfKk7s7qMKryLjj8

<https://www.lelo.com/enigma-cruise>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a korábban ellenőrzött termékinformációk alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.
- Eltérés esetén a termékhez mellékelte eredeti útmutató, a fizikai címke és a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.