

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

LELO Sila szónikus csiklóizgató

A dokumentum a korábban ellenőrzött magyar terméktájékoztató tartalmát egységes, kézikönyv jellegű formában közli.

Gyártó / márka	LELO
Shopify SKU	D-225671; D-225672
Termékkategória	Csiklóizgató; Lelo; Vibrátor
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-225671-HU
Verzió / dátum	Rev. 2.0 • 2026-10-01
Használat	külső csiklóstimuláció
Technológia	SenSonic
Vízállóság	100% waterproof

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatához.
- A terméket kizárólag a fizikai csomagoláson és az eredeti gyártói dokumentációban megadott rendeltetés szerint használja.
- Eltérés esetén az eredeti gyártói útmutató és a fizikai címke az irányadó.
- Sérült, lejárt, megváltozott vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.

1. Rendeltetésszerű használat

A terméket a megnevezésének, a gyártói dokumentációnak és az alábbi termékspecifikus tudnivalóknak megfelelően használja.

2. Használat

- A stimuláló nyílást helyezze a csiklóra vagy közvetlenül mellé. Ha túl intenzív, távolítsd kissé vagy csökkentsd az erősséget.
- Kezdje alacsony intenzitással, majd fokozatosan emelje a számodra kényelmes szintre.

3. Vezérlés

- A + / - gombokkal állítsa az intenzitást, a mód gombbal váltson programot.

4. Síkosító

A LELO szilikon eszközeihez vízbázisú síkosítót használjon. A gyártó a szilikonbázisú síkosítót nem javasolja LELO szilikon játékokhoz.

5. Töltés

- Az első használat előtt töltsse fel a készüléket. A dokumentált töltési idő kb. 2 óra.
- Töltés előtt a készülék legyen száraz, és töltés közben ne használja.

6. Tisztítás

- Használat előtt és után tisztítsa meg meleg vízzel és kímélő szappannal vagy szexjáték-tisztítóval.
- Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.

7. Vízhasználat

A gyártó 100% waterproof kialakítást jelöl. Töltés előtt mindig teljesen szárítsa meg a készüléket. és/vagy aktuális termékoldala alapján készült. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez kapott eredeti útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.

8. Forrás és dokumentumstátusz

A tartalom alapjául szolgáló források:

<https://www.lelo.com/sila>

https://assets.lelo.com/dx/static/2024-12/LELO_SILA_Online%20Manual_EN_0.pdf?VersionId=nx6TCnhQjUE2Bcvul6m5IDj3EhFIUAhl

<https://www.lelo.com/download-manuals>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a korábban ellenőrzött termékinformációk alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.
- Eltérés esetén a termékhez mellékelte eredeti útmutató, a fizikai címke és a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.