

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

LELO Smart Wand 2 nagy wand masszírozó

A dokumentum a korábban ellenőrzött magyar terméktájékoztató tartalmát egységes, kézikönyv jellegű formában közli.

Gyártó / márka	LELO
Shopify SKU	D-222674; D-222676; D-222675
Termékkategória	Lelo; Vibrátor; Wandek
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-222674-HU
Verzió / dátum	Rev. 2.0 • 2026-10-01
Töltés	kb. 2,5 óra
Üzemidő	akár 4 óra
Módok	10 masszázsminta

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatához.
- A terméket kizárólag a fizikai csomagoláson és az eredeti gyártói dokumentációban megadott rendeltetés szerint használja.
- Eltérés esetén az eredeti gyártói útmutató és a fizikai címke az irányadó.
- Sérült, lejárt, megváltozott vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.

1. Rendeltetésszerű használat

A terméket a megnevezésének, a gyártói dokumentációnak és az alábbi termékspecifikus tudnivalóknak megfelelően használja.

2. Használat

- Külső testmasszázsra és erogén zónák stimulációjára használja.
- Alacsony intenzitással kezdje, majd fokozatosan állítsa a számokra megfelelő szintre.

3. Vízállóság

A gyártó 100% waterproof kialakítást ad meg.

4. Tisztítás

- Használat előtt és után tisztítsa meg.
- Kímélő szappannal és vízzel vagy a gyártó által javasolt toy cleanerrel tisztítsa.
- Töltés előtt hagyja teljesen megszáradni.

5. Automatikus kikapcsolás

A készülék 20 perc után automatikusan kikapcsol.

termékoldala és használati információi alapján készült. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.

Eltérés esetén a termékhez kapott eredeti útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.

6. Forrás és dokumentumstátusz

A tartalom alapjául szolgáló források:

<https://www.lelo.com/smart-wand-2-large>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a korábban ellenőrzött termékinformációk alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.
- Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti útmutató, a fizikai címke és a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.