

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

Satisfyer Threesome 4 applikációs csiklóvibrátor

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	Satisfyer
Shopify SKU	D-231426; D-231425
Terméktípus	háromkarú ráfektethető csiklóvibrátor appvezérléssel
Tápellátás	beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés
Vízállóság	IPX7
Anyag	ABS + szilikon
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-231426-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
- Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
- Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

1. Külső, széles területű csikló- és szeméremtest-stimulációra készült.
2. 3 rugalmas stimulációs kar segíti a testhez igazítást.
3. A karokat finoman lehet pozicionálni; ne hajlítsa erőből.
4. Satisfyer Connect alkalmazással is vezérelhető.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés

3. Kezelőszervek és funkciók

1. A belső és külső karok rezgése modellfüggően külön vezérelhető.
2. A pontos programszám és kombináció az adott Threesome User Manualban található.
3. Az app további távoli és egyedi vezérlést biztosít.

4. Használat

1. Tisztítsa és töltsse fel.
2. Helyezze a középső kart a csiklóhoz, a külső karokat pedig a környező területhez.
3. Kezdje alacsonyabb rezgéssel, és finoman igazítsa a karok szögét.
4. Vízbázisú síkosító használható.

5. Tisztítás és karbantartás

1. Első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg.
2. Vízálló (IPX7) terméknel langyos víz, enyhe szappan és kompatibilis játéktisztító használható.
3. Töltés előtt a készüléket és a töltőérintkezőket teljesen szárítsa meg.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

1. Szilikonfelülethez vízbázisú síkosító használata javasolt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

1. Sérült, repedt vagy rendellenesen működő készüléket ne használjon és ne töltsön.

2. Fájdalom, irritáció, zsibbadás vagy vérzés esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
3. Töltés közben ne használja.
4. Gyermekektől elzárva tartandó.

8. Tárolás

1. Tiszta, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
2. Hosszabb tárolás előtt tisztítsa és szárítsa meg.
3. Ne tárolja úgy, hogy a kezelőgombok tartós nyomás alatt legyenek.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. Beépített akkumulátoros készüléket ne bontson meg és az akkumulátort ne próbálja házilag cserélni, ha ezt a gyártó nem engedélyezi.
2. Az elektromos készüléket és az akkumulátort élettartama végén elkülönített elektronikai hulladékgyűjtő vagy visszavételi ponton adja le.
3. Sérült, felpúposodott, szivárgó vagy rendellenesen melegedő akkumulátoros készüléket ne töltsön tovább.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

<https://www.satisfyer.com/hu/en/satisfyer-threesome-4-connect-app>

<https://www.satisfyer.com/hu/manuals>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.