

MAGYAR NYELVŰ KERESKEDŐI ÚTMUTATÓ

Satisfyer Air Pump Vibrator 5+ felfújható vibrátor - kék

A dokumentum a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelvű összefoglaló. Megőrzendő.

Gyártó / márka	Satisfyer
Shopify SKU	D-232170
Terméktípus	applikációs, felfújható G-pont-vibrátor
Tápellátás	beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés
Vízállóság	víz alá merítés nem igazolt a megvizsgált gyártói oldalon
Anyag	ABS + szilikon
Dokumentumazonosító	CC-UM-D-232170-HU
Verzió / dátum	Rev. 1.0 • 2026-10-01

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- A terméket kizárólag a rendeltetésének és a gyártói dokumentációnak megfelelően használja.
- Sérült, repedt, deformált vagy rendellenesen működő terméket ne használjon.
- Fájdalom, zsibbadás, irritáció vagy más szokatlan panasz esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

1. Termékazonosítás és rendeltetésszerű használat

- Hüvelyi stimulációra készült, széles, lekerekített G-pont-fejjel.
- A nyél pumpafunkcióval fokozatosan vastagítható.
- A vibráció és a pumpafunkció egymástól függetlenül használható; Satisfyer Connect appal is vezérelhető.

2. Üzembe helyezés és energiaellátás

beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor; USB-töltés

3. Kezelőszervek és funkciók

- A készülék saját kezelőpaneljével és a Satisfyer Connect alkalmazással vezérelhető.
- 12 vibrációs program szerepel a gyártói termékoldalon.
- A pumpafunkció a nyél átmérőjét fokozatosan növeli; a gyártó legfeljebb kb. 15 mm növekedést ad meg.

4. Használat

- Tisztítsa és töltsse fel használat előtt.
- Használjon vízbázisú síkosítót és lassan helyezze be.
- A pumpálást csak komfortos mértékig növelje; túlzott nyomás esetén azonnal engedje vissza.
- Alacsonyabb rezgésről induljon, majd fokozatosan emelje.

5. Tisztítás és karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg.
- A felületet nedves ruhával, enyhe szappannal vagy kompatibilis játéktisztítóval tisztítsa.
- Ne merítse vízbe, ha a gyártó nem igazolja az IPX7 vízállóságot.
- Töltés előtt teljesen szárítsa meg.

6. Síkosító és anyagkompatibilitás

- Szilikonfelülethez vízbázisú síkosító használata javasolt.

7. Biztonsági figyelmeztetések

- Sérült, repedt vagy rendellenesen működő készüléket ne használjon és ne töltsön.

2. Fájdalom, irritáció, zsibbadás vagy vérzés esetén a használatot azonnal szakítsa meg.
3. Töltés közben ne használja.
4. Gyermekektől elzárva tartandó.
5. A felfújható részt ne pumpálja tovább, ha feszülést vagy fájdalmat érez.
6. A megvizsgált gyártói termékoldal nem tüntet fel IPX7 minősítést, ezért a készüléket ne merítse vízbe.

8. Tárolás

1. Tiszta, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
2. Hosszabb tárolás előtt tisztítsa és szárítsa meg.
3. Ne tárolja úgy, hogy a kezelőgombok tartós nyomás alatt legyenek.

9. Elem / akkumulátor és hulladékkezelés

1. Beépített akkumulátoros készüléket ne bontson meg és az akkumulátort ne próbálja házilag cserélni, ha ezt a gyártó nem engedélyezi.
2. Az elektromos készüléket és az akkumulátort élettartama végén elkülönített elektronikai hulladékgyűjtő vagy visszavételi ponton adja le.
3. Sérült, felpúposodott, szivárgó vagy rendellenesen melegedő akkumulátoros készüléket ne töltsön tovább.

TERMÉKSPECIFIKUS MEGJEGYZÉS

- A pumpafunkció miatt a vízállóságot nem általánosítjuk más Satisfyer modellekből. Csak a saját csomagoláson vagy gyártói manualban kifejezetten megadott vízállóság szerint használja.

10. Forrás és dokumentumstátusz

A műszaki és használati információk a következő gyártói vagy exact termékforrásokból készültek:

<https://www.satisfyer.com/hu/satisfyer-air-pump-vibrator-5-connect-app>

<https://www.satisfyer.com/hu/manuals>

DOKUMENTUMSTÁTUSZ

- A magyar útmutatót a CsakCsajok készítette a nyilvánosan elérhető gyártói dokumentáció és a termékazonosító adatok alapján.
- Ez nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU. Eltérés esetén a termékhez mellékelt eredeti gyártói útmutató és a fizikai csomagolás az irányadó.